

USER MANUAL

Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский


Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / العربية

Português (Brasil)

English

INTRODUCTION



Keyboard

Size	386.05(L)*143.87(W)*41.05(H)±2mm
Layout	98%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches

INDICATOR LIGHTS


1 Num Lock

A Caps Lock

Win Lock

Mac Mac System Always On

WIRED MODE



English

BACKLIGHT CONTROL

FN+ ↑	Backlight Brightness +
FN+ ↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+Del	Backlight monochrome switching
FN+Print	Backlight Mode Switching
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SECONDAEY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	Al Switch
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

AI FUNCTION SHORTCUT KEYS

1.Install the driver. Go to **https://en.rkgaming.com/download/1/**to download the corresponding driver software version from the official website.
2. Press **FN+Home** to switch between Al mode and Windows mode.In Al mode, the **Home** key will glow white.
3. Al keyboard functions are as follows:
After enteringAl mode, open the driver software interface, select the corresponding function key based on your needs, and press it. The driver on your computer will automatically pop up.

Switch	AI Definition	Function
FN+Home	AI Switch	AI Mode/Normal Mode
NUM	OCR	One-click smart screenshot to extract text
/	Drawing	Short press to enter AI drawing interface, long press to generate content directly via voice input
*	Excel	Short press to enter the Office Document interface
-	Writing	Short press to enter writing interface
7	Mind Map	Short press to enter mind map interface, long press to generate content directly via voice input
8	Grammar Check	Short press to enter Grammar Check interface
9	AI Reading	Short press to enter AI Reading interface
+	PPT	Short press to enter PPT interface, long press to generate content directly via voice input
4	Meeting Notes	Short press to enter the MeetingNotes, long press to generate content directly via voice input
5	Work Summary	Short press to enter the Work Summary Interface, long press to generate content directly via voice input
6	Event Planner	Short press to enter the Event Planner Interface, long press to generate content directly via voice input
1	Long Writing	Short press to enter the Long Writing Interface, long press to generate content directly via voice input
2	Short Writing	Short press to enter the Short Article Writing Interface, long press to generate content directly via voice input
3	Essays	Short press to enter the Essays interface, long press to generate content directly via voice input
Enter	Chat	Short press to enter the RK-AI interface, long press to generate content directly via voice input
0	Voice Typing	Long press for voice typing/voice control; hold down while speaking. When the driver is not installed, long press for three seconds to enter the RK official website (requires AI mode)
.	Trans	Select content; short press to translate

English

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Player
FN+F6	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)

FN+F1	Screen Brightness -
FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -
FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Download Driver Address: https://en.rkgaming.com/download/1/

背光控制

FN+↑	背光亮度 +
FN+↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+Del	背光單色切換
FN+Print	背光模式切換
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	長按三秒，恢復出廠設置

特殊功能鍵

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	AI切換
FN+A	切換到Windows系統
FN+S	切換到Mac系統

AI功能快捷鍵

1.先安裝驅動，進入**https://en.rkgaming.com/download/1/**官網下載對應的驅動軟件版本。
2.按下**FN+HOME**進入AI功能和Windows模式下功能來回切換。AI模式**HOME**鍵亮白光。
3.AI鍵盤功能如下：
進入AI功能之後，打開驅動軟件界面，根據需要功能選擇對應的功能鍵，按下后，電腦上的驅動會自動彈出。

按鍵	AI定義	功能
FN+Home	AI切換	AI模式/普通模式
NUM	截圖	一鍵智能截圖提取文字
/	繪圖	短按進入AI繪圖界面，長按語音輸入內容直接生成
*	Excel	短按進入Ofice Document界面
-	寫作	短按進入寫作界面
7	思維導圖	短按進入思維導圖界面，長按語音輸入內容直接生成
8	文稿校對	短按進入文稿校對界面
9	閱讀理解	短按進入閱讀理解界面
+	PPT	短按進入PPT界面，長按語音輸入內容直接生成
4	會議記錄	短按進入會議記錄界面，長按語音輸入內容直接生成
5	工作總結	短按進入工作總結界面，長按語音輸入內容直接生成
6	活動策劃	短按進入活動策劃界面，長按語音輸入內容直接生成
1	長文寫作	短按進入長文寫作界面，長按語音輸入內容直接生成
2	短文寫作	短按進入短文寫作界面，長按語音輸入內容直接生成
3	散文	短按進入散文界面，長按語音輸入內容直接生成
Enter	AI問答	短按進入RK-AI界面，長按語音輸入內容直接生成
0	語音打字	長按語音打字/語音控制，按住同時再語音。 當未安裝驅動時，長按三秒進入RK官方網址(需要在AI模式下)
.	翻譯	選擇內容； 短按進行翻譯

WINDOWS多媒體鍵

WINDOWS系統(FN+A:切換到WINDOWS系統)

FN+F1	我的電腦
FN+F2	瀏覽器
FN+F3	電子信箱
FN+F4	計算機
FN+F5	播放器
FN+F6	停止
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

MAC系統(FN+S:切換到MAC系統)

FN+F1	螢幕亮度 -
FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F5	鍵盤背光亮度 -
FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

下載驅動程序地址：https://en.rkgaming.com/download/1/

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+Entf	Hintergrundbeleuchtung Monochrom-Umschaltung
FN+Druck	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+space bar	Umschalten zwischen Sechs-Tasten-Rollover und Full-Key-Rollover

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+EInfg	Rollen
FN+Bild↑	Pause
FN+Bild↓	Ende
FN+Pos1	AI Schalter
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten auf Mac-System

AI-Funktions-Schnelltasten

1. Installieren Sie zunächst den Treiber und rufen Sie die Website **https://en.rkgaming.com/download/1/** auf und laden Sie die entsprech ende Treiberversion herunter.
2. Drücken Sie **FN+Pos1**, um zwischen dem AI-Modus und dem Windows-Mo dus zu wechseln. Im AI-Modus leuchtet die **Pos1**-Taste weiß.
3. Die AI-Tastaturfunktionen sind wie folgt:

Öffnen Sie nach dem Aufrufen des AI-Modus die Treiber-Softwareoberfläche, wählen Sie die gewünschte Funktionstaste aus und drücken Sie sie. Der Treiber wird dann automatisch auf Ihrem Computer angezeigt.

Schalter	AI Definition	Funktionalität
FN+Pos1	AI Schalter	AI-Modus/Normalmodus
NUM	Screenshot	Intelligenter Screenshot mit einem Klick zum Extrahieren von Text
/	Zeichnen	Kurzes Drücken, um die AI-Zeichnen aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen
*	Excel	Kurzes Drücken, um die Office-Dokumentenschnitt-stelle aufzurufen
-	Schreiben	Kurzes Drücken, um die Schreiben aufzurufen
7	Meinungskarte	Kurzes Drücken, um die Meinungskarte aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen
8	Grammatik Überprüfen	Kurzes Drücken, um die Grammatik Überprüfen aufzurufen.
9	AI Lesen	Kurzes Drücken, um die AI Lesen-Oberfläche aufzurufen.
+	PPT	Kurzes Drücken, um die PPT-Oberfläche aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen.
4	Sitzung Vermerke	Kurzes Drücken, um die Sitzung Vermerke-Oberfläche aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen.
5	Arbeit Zusammen-fassung	Kurzes Drücken, um die Arbeit Zusammenfassung-Oberfläche aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen.
6	Veranstal-tungsplaner	Kurzes Drücken, um die Veranstaltungsplaner-Ober-fläche aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen.
1	Lang Schreiben	Kurzes Drücken, um die Lang Schreiben aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen
2	Kurz Schreiben	Kurzes Drücken, um die Kurz Schreiben aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen

Schalter	AI Definition	Funktionalität
3	Aufsätze	Kurzes Drücken, um die Oberfläche für Essays aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per
Enter	Chatten	Kurzes Drücken, um die RK-AI-Oberfläche aufzurufen, langes Drücken, um Inhalte direkt per Spracheingabe zu erstellen.
0	Sprache Tippen	Langes Drücken für Sprachsteuerung/Spracheingabe; während des Sprechens gedrückt halten. Wenn der Treiber nicht installiert ist, drei Sekunden lang drücken, um die offizielle RK-Website aufzurufen (erfordert AI-Modus)
.	Übersetzung	Inhalt auswählen; kurzes Drücken zum Übersetzen

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten
FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner
FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Treiber herunterladen Adresse: https://en.rkgaming.com/download/1/

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+↑	Яркость подсветки +
FN+↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+Del	Переключение цвета подсветки
FN+Print	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

Русский

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	Переключение в режим ИИ
FN+A	Переключение на windows
FN+S	Переключение на Mac

Горячие клавиши функций ИИ

1. Установите драйвер, загрузив соответствующую версию с официального сайта **https://en.rkgaming.com/download/1/**
2. Нажмите **FN+HOME** для переключения между режимом ИИ и режимом Windows.В режиме ИИ клавиша **HOME** светится белым светом.
3. В режиме ИИ клавиатура функционирует следующим образом:
После входа в режим ИИ откройте интерфейс драйвера, выберите и нажмите
нужную вам функциональную клавишу. После нажатия на компьютере автоматически запустится ПО

Клавиша	Функция ИИ	Описание функции ИИ
FN+Home	Режим ИИ	Переключение между режимом ИИ и обычным
NUM	OCR	Умный снимок экрана с распознаванием текста
/	Рисование	Короткое нажатие для входа в интерфейс Рисование AI, длительное нажатие для непосредственного создания контента с помощью голосового ввода
*	Excel	Короткое нажатие для входа в интерфейс Office Document
-	Текст	Короткое нажатие для входа в интерфейс письма
7	Интеллект-карта	Короткое нажатие для входа в интерфейс интеллект-карты, длительное нажатие для непосредственного создания контента с помощью голосового ввода
8	Орфография	Короткое нажатие для входа в интерфейс Орфография
9	ИИ Чтение	Короткое нажатие для входа в интерфейс чтения AI.
+	Презентация	Короткое нажатие для входа в интерфейс PPT, длительное нажатие для генерации контента непосредственно через голосовой ввод.
4	Ведение заметок	Короткое нажатие для входа в Ведение заметок, длительное нажатие для генерации контента непосредственно через голосовой ввод.
5	Отчет о работе	Короткое нажатие для входа в интерфейс Отчет о работе, длительное нажатие для генерации контента непосредственно через голосовой ввод.
6	Планировщик	Короткое нажатие для входа в интерфейс Планировщик, длительное нажатие для генерации контента непосредственно через голосовой ввод.
1	Длинный текст	Короткое нажатие для входа в интерфейс Длинный текст，длительное нажатие для генерации контента непосредственно через голосовой ввод.
2	Короткие записи	Короткое нажатие для входа в интерфейс Короткие записи, длительное нажатие для генерации контента непосредственно через голосовой ввод.

Клавиша	Функция ИИ	Описание функции ИИ
3	Эссе	Короткое нажатие для входа в интерфейс Эссе, длительное нажатие для генерации контента
Enter	Чат	Короткое нажатие для входа в интерфейс RK-AI, длительное нажатие для генерации контента непосредственно через голосовой ввод.
0	Голосовой ввод	Длительное нажатие для голосового ввода/голосового управления; удерживайте нажатой кнопку во время речи. Если драйвер не установлен, нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы войти на официальный сайт RK (требуется режим AI)
.	Перевод	Выберите контент; короткое нажатие для перевода

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)

FN+F1	Компьютер
FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта
FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер
FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущий трек
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующий трек
FN+F10	Отключить звук
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)

FN+F1	Яркость -
FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -
FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущий трек
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующий трек
FN+F10	Отключить звук
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость

Ссылка для скачивания драйвера: https://en.rkgaming.com/download/1/

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+↑	Eclaircir la couleur +
FN+↓	Atténuer la couleur -
FN+←	Ralentir la couleur -
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+Suppr	Commutation du rétroéclairage monochrome
FN+Impr écran syst	Commutation du mode de rétroéclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondespour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Inser	Arrêt defil
FN+PgPr	Pause
FN+PgSv	Fin
FN+Orig	AI Interrupteur
FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

TOUCHES DE RACCOURCI POUR LES FONCTIONS IA

1. Installez le pilote. Rendez-vous sur **https://en.rkgaming.com/download/1/**to et téléchargez la version correspondante du logiciel pilote depuis le site officiel.
2. Appuyez sur **FN+Orig** pour basculer entre le mode Al et le mode Windows.En mode Al, la touche **Orig** s'allume en blanc.
3. Les fonctions du clavier Al sont les suivantes :
Après être passé en mode Al, ouvrez l'interface du pilote, sélectionnez la touche de fonction correspondante en fonction de vos besoins et appuyez dessus. Le pilote de votre ordinateur s'affichera automatiquement.

Interrupteur	Définition de l'AI	Fonctionnalité
FN+Orig	AI Interrupteur	Mode AI/Mode normal
NUM	Capture d'écran	Capture d'écran intelligente en un clic pour extraire du texte
/	Dessin	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface de dessin IA, appuyez longuement pour générer du contenu directement via la saisie vocale.
*	Excel	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Document Office.
-	Écriture	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Écriture.
7	Carte mentale	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface de la carte mentale, et appuyez longuement pour générer directement une carte mentale.
8	Grammaire Vérifier	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface de Grammaire.
9	AI Lecture	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface de AI Lecture.
+	PPT	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface PPT, appuyez longuement pour générer du contenu directement via la saisie vocale.
4	Notes de réunion	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Notes de réunion, appuyez longuement pour générer du contenu directement via la saisie vocale.
5	Synthèse des travaux	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Synthèse des travaux, appuyez longuement pour générer du contenu directement via la saisie vocale.
6	Organisateur d'événements	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Organisateur d'événements, et appuyez longuement pour télécharger directement le modèle.
1	Rédaction longue	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Rédaction longue, appuyez longuement pour générer du contenu directement via la saisie vocale.
2	Rédaction courte	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Rédaction courte, appuyez longuement pour générer du contenu directement via la saisie vocale.

Interrupteur	Définition de l'AI	Fonctionnalité
3	Essai	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface Essai, appuyez longuement pour générer du contenu
Enter	Chat	Appuyez brièvement pour accéder à l'interface RK-AI, appuyez longuement pour générer du contenu directement via la saisie vocale.
0	Dactylographie vocale	Appuyez longuement pour la saisie vocale/le contrôle vocal ; maintenez enfoncé pendant que vous parlez. Lorsque le pilote n'est pas installé, appuyez longuement pendant trois secondes pour accéder au site web officiel de RK (nécessite le mode AI)
.	Trans	Sélectionnez le contenu ; appuyez brièvement pour traduire

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

En mode Windows FN+Q :Basculer en mode système windows

FN+F1	Ordinateur
FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques
FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Musique
FN+F6	Arrèter
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Presser FN+S en système de Mac : Basculer en mode système mac

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Télécharger l'adresse du pilote: https://en.rkgaming.com/download/1/

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+Del	Cambio de retroiluminación monocromática
FN+Print	Cambio de modo de retroiluminación
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

TECLAS DE FUNCIÓN DE COMBINACIÓN SECONDAEY

FN+Ins	Bloq Desp
FN+Repág	Pause
FN+AvPág	Fin
FN+Inicio	Cambio Al
FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

TECLAS DE ATAJO DE FUNCIONES DE AI

1. Instale el controlador. Vaya a **https://en.rkgaming.com/download/1/**to y descargue la versión correspondiente del software del controlador desde el sitio web oficial.
2. Pulse **FN+Inicio** para cambiar entre el modo Al y el modo Windows. En el modo Al, la tecla **Inicio** se iluminará en blanco.
3. Las funciones del teclado Al son las siguientes:
Después de entrar en el modo Al, abra la interfaz del software del controlador, seleccione la tecla de función correspondiente según sus necesidades y púlsela. El controlador de su ordenador aparecerá automáticamente.

Cambio	Defincion AI	Función
FN+Inicio	Cambio AI	ModoAI/Modo normal
NUM	Captura	Captura de pantalla inteligente con un solo clic para extraer texto.
/	Dibujo	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de dibujo con IA; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
*	Tabla	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de documentos de Office.
-	Escritura	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de escritura.
7	Mapa mental	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de mapa mental; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
8	Corrección	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de Corrección.
9	Lectura	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de lectura AI.
+	PPT	Pulse brevemente para acceder a la interfaz PPT; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
4	Opinión	Pulse brevemente para acceder a Opinión; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
5	Informe	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de resumen de trabajo; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
6	Plantilla	Pulse brevemente para acceder a la interfaz del Plantilla de eventos; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
1	Texto largo	Pulse brevemente para acceder a la Texto largo; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
2	Texto corto	Pulse brevemente para acceder a la Texto corto; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.

Cambio	Definición de AI	Función
3	Navegar	Pulse brevemente para acceder a la interfaz de Navegar; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
Enter	Preg. AI	Pulse brevemente para acceder a la interfaz RK-AI; pulse prolongadamente para generar contenido directamente mediante entrada de voz.
0	Dictado	Pulse prolongadamente para escribir por voz/control por voz; mantenga pulsado mientras habla. Cuando el controlador no está instalado, pulse prolongadamente durante tres segundos para acceder al sitio web oficial de RK (requiere modo AI).
.	Traducir	Seleccione el contenido; pulse brevemente para traducir.

CLAVE MULTIMEDIA PARA WINDOWS

Windows system(Fn + A: cambiar al sistema de Windows)

FN+F1	Ordenador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor
FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC system(Fn + S: cambiar al sistema de Mac)

FN+F1	Brillo de la pantalla -
FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

Dirección del controlador de descarga: https://en.rkgaming.com/download/1/

CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE

FN+↑	Retroilluminazione Luminosità +
FN+↓	Retroilluminazione Luminosità -
FN+←	Retroilluminazione Velocità -
FN+→	Retroilluminazione Velocità +
FN+Canc	Commutazione retroilluminazione monocromatica
FN+Stamp	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Win	Blocca il tasto Win
FN+space bar	Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

TASTI FUNZIONE SPECIALI

FN+Ins	Bloc Scorr
FN+Pag↑	Pause Interr
FN+Pag↓	Fine
FN+↖	Interruttore AI
FN+A	Passare alla modalità sistema Windows
FN+S	Passare alla modalità sistema Mac

TASTI DI SCELTA RAPIDA PER LE FUNZIONI IA

1. Installare il driver. Visitare il sito **https://en.rkgaming.com/download/1/**to e scaricare la versione corrispondente del software driver dal sito ufficiale.
2. Premere **FN+**↖ per passare dalla modalità Al alla modalità Windows. In modalità Al, il tasto ↖ si illumina di bianco.
3. Le funzioni della tastiera Al sono le seguenti:
Dopo essere passati alla modalità Al, aprire l'interfaccia del driver, selezionare il tasto funzione corrispondente in base alle proprie esigenze e premerlo. Il driver del computer verrà visualizzato automaticamente.

Interruttore	Definizione di AI	Funzione
FN+↖	Interruttore AI	Modalità AI/Modalità normale
NUM	Capture d'écran	Screenshot intelligente con un solo clic per estrarre il testo.
/	Dessin	Premere brevemente per accedere all'interfaccia di disegno AI, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
*	Excel	Premere brevemente per accedere all'interfaccia dei documenti Office.
-	Scrittura	Premere brevemente per accedere all'interfaccia di scrittura.
7	Mappa mentale	Premere brevemente per accedere all'interfaccia della mappa mentale, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
8	Controllo grammati cale	Premere brevemente per accedere all'interfaccia Controllo grammati cale.
9	Al Lettura	Premere brevemente per accedere all'interfaccia di lettura AI.
+	PPT	Premere brevemente per accedere all'interfaccia PPT, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
4	Note della riunione	Premere brevemente per accedere a Note della riunione, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
5	Sintesi del lavoro	Premere brevemente per accedere all'interfaccia Sintesi del lavoro, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
6	Organiz zatore di eventi	Premere brevemente per accedere all'interfaccia Organiz zatore di eventi, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
1	Scrittura lunga	Premere brevemente per accedere all'interfaccia Scrittura lunga, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
2	Scrittura breve	Premere brevemente per accedere all'interfaccia Scrittura breve, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.

Interruttore	Definizione di AI	Funzione
3	Saggi	Premere brevemente per accedere all'interfaccia Saggi, premere a lungo per generare contenuti direttamente
Enter	Chat	Premere brevemente per accedere all'interfaccia RK-AI, premere a lungo per generare contenuti direttamente tramite input vocale.
0	Digitazione vocale	Premere a lungo per la digitazione vocale/il controllo vocale; tenere premuto mentre si parla. Quando il driver non è installato, premere a lungo per tre secondi per accedere al sito web ufficiale di RK (richiede la modalità AI)
.	Trans	Selezionare il contenuto; premere brevemente per tradurre

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

In modalità Windows FN+A: Passa alla modalità sistema Windows

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Casella Posta
FN+F4	Calcolatrice
FN+F5	Riproduttore
FN+F6	Stop
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Premere FN+S nel sistema Mac: passare alla modalità sistema Mac

FN+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
FN+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
FN+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
FN+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Télécharger l'adresse du pilote: https://en.rkgaming.com/download/1/

バックライト制御

FN+↑	バックライトの輝度+
FN+↓	バックライトの輝度-
FN+←	バックライト速度-
FN+→	バックライト速度+
FN+Del	バックライト単色切り替え
FN+Print	スイッチバックライトモード
FN+Win	Windowsロック
FN+space bar	工場出荷時の設定リカバリ

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	AI切り替え
FN+A	Windowsシステムへの切り替え
FN+S	Macシステムへの切り替え

AI機能のショートカットキー

1.まずドライバーをインストールし、**https://en.rkgaming.com/download/1/**官網下載對應的驅動軟件版本 を開きます。
2.**FN+HOME**キーを押して、AI機能とWindowsモード間の切り替えを行います。 AIモード時、**HOME**キーが白色に点灯します。
3.AIキーボードの機能は以下の通りです。
AI機能に切り替えた後、ドライバーソフトウェアのインターフェースを開き、必要な機能に対応する機能キーを選択し、押すと、コンピュータ上のドライバーが自動的に表示されます。

ボタン	AIの定義	機能
FN+Home	AI切り替え	AIモード/通常モード
NUM	スクリーンショット	ワンクリックでスマートスクリーンショットからテキストを抽出
/	イラスト作成	短押しでAI描画画面へ、長押しで音声入力内容を直接生成
*	Excel	短押しでOfficeドキュメント画面へ
-	文章作成	短押しで執筆画面へ
7	マインドマップ	短押しでマインドマップ画面へ、長押しで音声入力内容を直接生成
8	原稿校正	短押しで原稿校正画面へ
9	読解	短押しで読解画面へ
+	PPT	短押しでPPT画面へ、長押しで音声入力内容を直接生成
4	会議記録	短押しで会議記録画面へ、長押しで音声入力内容を生成
5	業務概要	短押しで業務概要画面へ、長押しで音声入力内容を生成
6	イベント企画	短押しでイベント企画画面へ、長押しで音声入力内容を生成
1	長文作成	短押しで長文作成画面へ、長押しで音声入力内容を生成
2	短文作成	短押しで短文執筆画面へ、長押しで音声入力内容を生成
3	エッセイ	短押しでインターネットナビゲーション画面へ移動、長押しで音声入力内容を直接生成
Enter	AI質問回答	短押しでRK-AI画面へ移動、長押しで音声入力内容を直接生成
0	音声入力	長押しで音声入力/音声コントロール、長押し中に音声入力。ドライバーがインストールされていない場合、長押し3秒でRK公式ウェブサイトへ移動（AIモード時のみ
.	翻訳	コンテンツを選択； 短押しで翻訳実行


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶**Caps Lock（英数モード）:** 英数字・記号の入力


▶**かなモード :** ひらがな・日本語記号の入力

▶SHIFT（シフトキー）および FN（ファンクションキー）との組み合わせで追加機能が利用可能です。



①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	ぁ	あ
4	$	ぅ	う
5	%	ぇ	え
6	&	ぉ	お
7	‘	ゃ	や
8	(	ゅ	ゆ
9	)	ょ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥	|		ー


操作モード説明




①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	ぃ	い
R	R		す
@	`		゛
[	{	「	゜
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー


▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



▶ Caps Lock ON



▶ Caps Lock OFF



日本語

注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム（Fn+A：Windowsシステムに切り替え）

FN+F1	コンピュータ
FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス
FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー
FN+F6	停止
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

MACシステム（Fn + S：Macシステムに切り替え）

FN+F1	画面の明るさ -
FN+F2	画面の明るさ +
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -
FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

ダウンロードドライバーのアドレス: https://en.rkgaming.com/download/1/

백라이트 제어

FN+↑	백라이트 밝기 +
FN+↓	백라이트 밝기 -
FN+←	백라이트 속도 -
FN+→	백라이트 속도 +
FN+Del	Backlight monochrome switching
FN+Print	동적 백라이트 효과 전환
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

조합 기능 키

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	AI 스위치
FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

AI 기능 단축키

1. 드라이버를 설치합니다. **https://en.rkgaming.com/download/1**/to 공식 웹사이트에서 해당 드라이버 소프트웨어 버전을 다운로드합니다.
2. **FN+Home** 키를 눌러 AI 모드와 Windows 모드 사이를 전환합니다. AI 모드에서는 **Home** 키가 흰색으로 빛납니다.
3. AI 키보드 기능은 다음과 같습니다:
AI 모드로 진입한 후 드라이버 소프트웨어 인터페이스를 열고, 필요에 따라 해당 기능 키를 선택한 후 눌러주세요. 컴퓨터에 설치된 드라이버가 자동으로 표시됩니다.

스위치	AI 정의	기능
FN+Home	AI 스위치	AI 모드/일반 모드
NUM	스크린샷	한 번의 터치로 스마트 스크린샷을 통해 텍스트 추출
/	그림	짧게 터치하면 AI 그림 인터페이스로 이동, 길게 터치하면 음성 입력 내용을 직접 생성
*	Excel	짧게 터치하면 Office 문서 인터페이스로 이동
-	작성	짧게 터치하면 작성 인터페이스로 이동
7	마인드 맵	짧게 터치하면 마인드맵 인터페이스로 이동, 길게 터치하면 음성 입력 내용을 직접 생성
8	문법 검사	짧게 터치하면 문서 교정 인터페이스로 이동
9	AI 독서	짧게 터치하면 독해 이해 인터페이스로 이동
+	PPT	짧게 터치하면 PPT 인터페이스로 이동, 길게 터치하면 음성 입력 내용을 직접 생성
4	회의록	단축 터치로 소감 작성 인터페이스 진입, 장시간 터치로 음성 입력 내용을 직접 생성
5	업무 요약	단축 터치로 업무 요약 인터페이스 진입, 장시간 터치로 음성 입력 내용을 직접 생성
6	행사 기획자	단축 터치로 템플릿 다운로드 인터페이스 진입, 장시간 터치로 음성 입력 내용을 직접 생성
1	장문 작성	단축 터치로 장문 작성 인터페이스 진입, 장시간 터치로 음성 입력 내용을 직접 생성
2	단편 글쓰기	단축 터치로 단문 작성 인터페이스 진입, 장시간 터치로 음성 입력 내용을 직접 생성
3	에세이	짧게 눌러 인터넷 탐색 인터페이스로 이동, 길게 눌러 음성 입력 내용을 직접 생성
Enter	채팅	짧게 눌러 RK-AI 인터페이스로 이동, 길게 눌러 음성 입력 내용을 직접 생성
0	음성 입력	길게 눌러 음성 입력/음성 제어, 길게 누른 상태에서 음성 입력. 드라이버가 설치되지 않았을 경우 3초 동안 길게 눌러 RK 공식 웹사이트로 이동(AI 모드에서만 가능)
.	번역	내용 선택; 짧게 눌러 번역 수행

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(FN+A: Windows 시스템으로 전환)

FN+F1	내컴퓨터
FN+F2	인터넷
FN+F3	메일
FN+F4	계산기
FN+F5	미디어 플레이어
FN+F6	중지
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템(FN+S:MAC 시스템으로 전환)

FN+F1	화면 밝기-
FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-
FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

드라이버 다운로드 주소:https://en.rkgaming.com/download/1/

ARKA IŞIK KONTROLÜ

FN+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
FN+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
FN+←	Arka Işık Hızı-
FN+→	Arka Işık Hızı+
FN+Del	Arka ışık tek renkli anahtarlama
FN+Print	Arka Işık Modu Değiştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+space bar	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

FONKSİYON TUŞLARI

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	Al Anahtarı
FN+A	Windows sistemine geçme
FN+S	Mac sistemine geç

Türkçe

AI İŞLEV KISAYOL TUŞLARI

1. Sürücüyü yükleyin. **https://en.rkgaming.com/download/1/**to adresine gidin ve resmi web sitesinden ilgili sürücü yazılımı sürümünü indirin.
2. **FN+Home** tuşlarına basarak Al modu ve Windows modu arasında geçiş yapın.Al modunda, **Home** tuşu beyaz renkte yanacaktır.
3. Al klavye işlevleri aşağıdaki gibidir:
Al moduna girdikten sonra, sürücü yazılımı arayüzünü açın, ihtiyaçlarınıza göre ilgili işlev tuşunu seçin ve tuşa basın. Bilgisayarınızdaki sürücü otomatik olarak açılacaktır.

Anahtarı	AI Tanımı	İşlev
FN+Home	AI Anahtarı	AI Modu/Normal Mod
NUM	OCR	Tek tuşla akıllı ekran görüntüsü alıp metin çıkarın
/	Çizim	Kısa basarak AI çizim arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun
*	Excel	Kısa basarak Office Belge arayüzüne girin
-	Yazma	Kısa basarak yazma arayüzüne girin
7	Zihin Haritası	Kısa basarak zihin haritası arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun
8	Dilbilgisi Kontrolü	Kısa basarak metin düzeltme arayüzüne girin
9	AI Okuma	Kısa basarak okuma anlama arayüzüne girin
+	PPT	Kısa basarak PPT arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun
4	Toplantı Notları	Kısa basarak deneyim ve düşünceler arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun
5	İş Özeti	Kısa basarak iş özeti arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun.
6	Etkinlik Planlayıcı	Kısa basarak şablon indirme arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun.
1	Uzun Yazma	Kısa basarak uzun yazı yazma arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun.
2	Kısa Yazma	Kısa basarak kısa yazı yazma arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun.
3	Denemeler	Kısa basarak internet navigasyon arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun.
Enter	Sohbet	Kısa basarak RK-AI arayüzüne girin, uzun basarak sesli giriş içeriğini doğrudan oluşturun.
0	Sesli Yazma	Uzun basarak sesli yazma/sesli kontrol, basılı tutarken sesli komut verin. Sürücü yüklü değilse, üç saniye uzun basarak RK resmi web sitesine girin (AI modunda olması gerekir).
.	Çeviri	İçeriği seçin; kısa basarak çeviri yapın.

WİNDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows modunda FN +A: anahtar Windows sisteminde

FN+F1	Bilgisayar
FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu
FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat
FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

MAC sistemi FN +S: MAC sistemine geçiş

FN+F1	Ekran Parlaklığı-
FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

Sürücü İndirme Adresi: https://en.rkgaming.com/download/1/

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

FN+↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+Del	แสงไฟสลับสีเดียว
FN+Print	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
FN+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	สวิตช์ AI
FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

ปุ่มสั้นฟังก์ชัน AI

ภาษาไทย

1. ติดตั้งไดรเวอร์ ไปที่ **https://en.rkgaming.com/download/1/**to ดาวน์โหลดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่เกียวข้องจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2. กด **FN + Home** เพื่อสลับระหว่างโหมด Al และโหมด Windowsในโหมด Al กุญแจ **Home** จะสว่างสีขาว
3. ฟังก์ชันแป้นพิมพ์อัลมีดังต่อไปนี้:
หลังจากเข้าสู่โหมด Al ให้เปิดอินเตอร์เฟซซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ เลือกปุ่มฟังก์ชันที่เกียวข้องตามความต้องการของคุณ และกด ไดรเวอร์บนคอมพิวเ

สวตช, สวตช	คาจากดความAI	ฟงกชนการทางาน
FN+Home	สวิตซ์ AI	โหมด AI / โหมดปกต
NUM	ออคร์	ภาพหน้าจออัจฉริยะเพียงคลิกเดียวเพื่อแยกคำ
/	รูปภาพ	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการวาดภาพ AI กดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างโดยตรง
*	Excel	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซเอกสาร Ofice
-	การเขียน	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการเขียน
7	แผนที่จิตใจ	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซแผนที่ความคิดกดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างโดยตรง
8	ภาษาไทย ตรวจสอบ	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการพิสูจน์อักษรต้นฉบับ
9	AI การอ่าน	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการอ่านความเข้าใจ
+	PPT	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซ PPT กดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างโดยตรง
4	การประชุม หมายเหตุ	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซประสบการณ์หัวใจกดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างโดยตรง
5	ทำงาน สรุป	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซสรุปการทำงานกดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างโดยตรง
6	กิจกรรม ผู้วางแผน	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการดาวน์โหลดแม่แบบกดป้อนข้อมูลเสียงยาวเพื่อสร้างโดยตรง
1	ยาว การเขียน	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการเขียนข้อความยาวกดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาโดยตรงเพื่อสร้าง
2	สั้น การเขียน	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการเขียนข้อความสั้น ๆ กดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างโดยตรง
3	บทความ	กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซนำทางอินเทอร์เน็ตกดยาวเพื่อป้อนข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างโดยตรง
Enter	แชท	กดสั้น ๆ เพื่อใส่อินเตอร์เฟส RK AI และกดยาวเพื่อสร้างคำตอบโดยตรง
0	เสียง การพิมพ์	กดพิมพ์ด้วยเสียง / การควบคุมด้วยเสียงค้างไว้และพูดคุยพร้อมกันเมื่อไม่มีการติดตั้งไดรฟ์ เมื่อเคลื่อนไหวให้กดค้างสามวินาทีเพื่อเข้าสู่ URL อย่างเป็นทางการของ RK (ต้องอยู่ในโหมด AI)
.	แทรนซ์	เลือกเนื้อหา กดสั้น ๆ สำหรับการแปล

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

กด Fn + A เพื่อใช้งานโหมด Windows

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
FN+F2	เบราเซอร์
FN+F3	อีเมล์
FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	โปรแกรมเล่นเพลง
FN+F6	หยุด
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

กด Fn + S เพื่อใช้งานโหมด MAC

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F5	ความสว่างของแสงฟื้นหลังแป้นพิมพ์ -
FN+F6	ความสว่างของแสงฟื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ภาษาไทย

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดร์เวอร์: https://en.rkgaming.com/download/1/

التحكم في الإضاءة الخلفية

FN+↑	سطوع الإضاءة الخلفية +
FN+↓	سطوع الإضاءة الخلفية -
FN+←	سرعة الإضاءة الخلفية -
FN+→	سرعة الإضاءة الخلفية +
FN+Del	تبديل الإضاءة الخلفية أحادية اللون
FN+Print	تبديل وضع الإضاءة الخلفية
FN+Win	قفل Windows
FN+space bar	اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع

مفاتيح الوظيفة المركبة الثانية

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	AI التبديل
FN+A	التحول إلى نظام Windows
FN+S	التحول إلى نظام Mac

مفاتيح الاختصار الوظيفية AI

1. قم بتثبيت برنامج التشغيل. انتقل إلى **https://en.rkgaming.com/download/1/** لتنزيل إصدار برنامج التشغيل المطابق من الموقع الرسمي.
2. اضغط على **FN+Home** للتبديل بين وضع AI ووضع Windows. في وضع AI، سيضيء مفتاح **Home** باللون الأبيض.
3. وظائف حوتحا مفاتيح AI هي كما يلي:
بعد الدخول إلى وضع AI، افتح واجهة برنامج التشغيل، وحدد مفاتيح الوظيفة المناسب وفقًا لاحتياجاتك، واضغط عليه. سيظهر برنامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا.

الوظيفة	الاختصار في AI	التبديل
وضع AI / وضع عادي	AI التبديل	FN+Home
التقاط لقطة شاشة ذكية واستخراج النص بضغطة واحدة	لقطة شاشة	NUM
الضغط لفترة قصيرة للدخول إلى واجهة الرسم بالذكاء الاصطناعي، والضغط لفترة طويلة للإدخال المحتوى	الرسم	/
الضغط لفترة قصيرة للدخول إلى واجهة مستندات	Excel	*
الضغط لفترة قصيرة للدخول إلى واجهة مستندات	الكتابة	-
الضغط لتواصل الدخول إلى واجهة الخريطة الذهنية، الضغط لتواصل الدخول إلى المحتوى الصوتي مباشرة، والضغط لفترة طويلة للإدخال المحتوى الصوتي مباشرة	خريطة ذهنية	7
الضغط لتواصل الدخول إلى واجهة تدقيق النصوص	قواعد اللغة تحقق	8
الضغط لتواصل الدخول إلى واجهة فهم القراءة	AI القراءة	9
الضغط لتواصل الدخول إلى واجهة PPT، والضغط لتواصل الدخول إلى المحتوى الصوتي مباشرة، والضغط لفترة طويلة للإدخال المحتوى الصوتي مباشرة	PPT	+
الضغط لتواصل الدخول إلى واجهة تجارب الشخص	اجتماع ملاحظات	4
الضغط لفترة قصيرة للدخول إلى واجهة ملخص العمل، والضغط لفترة طويلة للإدخال المحتوى الصوتي مباشرة.	العمل ملخص	5
الضغط لفترة قصيرة للدخول إلى واجهة تنزيل القوالب، والضغط لفترة طويلة للإدخال المحتوى الصوتي مباشرة.	مخطط الأحداث	6
الضغط لفترة قصيرة للدخول إلى واجهة كتابة المقالات الطويلة، والضغط لفترة طويلة للإدخال المحتوى الصوتي مباشرة.	طويل كتابة	1
الضغط لفترة قصيرة للدخول إلى واجهة كتابة المقالات القصيرة	قصير كتابة	2
الضغط مرة واحدة للدخول إلى واجهة تصفح الإنترنت، والضغط لتوليد المحتوى الصوتي مباشرة والضغط مطولاً RK-AI، والضغط مطولاً لتوليد المحتوى الصوتي مباشرة	مقالات	3
الضغط مرة واحدة للدخول إلى واجهة درد شة	درد شة	Enter
الضغط مطولاً على الكتابة الصوتية/التحكم الصوتي، والضغط مع الاستمرار ثم تحدث. في حالة عدم تثبيت برنامج التشغيل المدمج الثالث تواصل الدخول إلى الموقع الرسمي، الضغط مطولاً لـ RK (يلزم أن تكون في وضع AI).	الصوت الكتابة	0
اختر المحتوى؛ الضغط مرة واحدة للترجمة	ترانس	.

مفاتيح الوسائط المتعددة لنظام التشغيل WINDOWS

نظام Windows (Fn+ A: التبديل إلى نظام Windows)

FN+F1	الكمبيوتر
FN+F2	المتصفح
FN+F3	صندوق البريد
FN+F4	الآلة الحاسبة
FN+F5	العب
FN+F6	توقف
FN+F7	الأغنية الأخيرة
FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية
FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	-حجم
FN+F12	+حجم

مفاتيح الوسائط المتعددة لأجهزة MAC

نظام MAC (Fn + S: التبديل إلى نظام Mac)

FN+F1	- سطوع الشاشة
FN+F2	+ سطوع الشاشة
FN+F5	- سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
FN+F6	+ سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
FN+F7	الأغنية الأخيرة
FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية
FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	-حجم
FN+F12	+حجم

عنوان برنامج التشغيل للتنزيل: https://en.rkgaming.com/download/1/

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+ ↑	Brilho da luz de fundo+
FN+ ↓	Brilho da luz de fundo-
FN+←	Velocidade da luz de fundo-
FN+→	Velocidade da luz de fundo+
FN+Del	Chaveamento de luz de fundo monocromática
FN+Print	Alterar o modo de luz de fundo
FN+Win	Bloqueio do Windows
FN+space bar	Restaure as configurações de fábrica mantendo pressionado por três segundos

TECLAS DE FUNÇÃO

FN+Ins	ScrLk
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Home	Chave AI
FN+A	Mudança para o sistema Windows
FN+S	Mude para o sistema Mac

TECLAS DE ATAJO DE FUNÇÕES DE AI

1. Instale o driver. Acesse **https://en.rkgaming.com/download/1/** to e baixe a versão do driver correspondente no site oficial.
2. Pressione as teclas **FN+Home** para alternar entre o modo AI` e o modo Windows. No modo AI, a tecla **Home** ficará acesa em branco.
3. As funções do teclado AI são as seguintes:
Depois de entrar no modo AI, abra a interface do software do driver, selecione a tecla de função correspondente de acordo com suas necessidades e pressione a tecla. O driver do seu computador será aberto automaticamente.

Chave	Definição de AI	Função
FN+Home	Chave AI	Modo AI/Modo normal
NUM	Captura de tela	Captura de tela inteligente com um toque para extrair texto
/	Desenho	Toque rapidamente para entrar na interface de desenho AI, toque e segure para gerar conteúdo diretamente por entrada de voz
*	Excel	Toque rapidamente para entrar na interface do Ofice Document
-	Redação	Toque rapidamente para entrar na interface de escrita
7	Mapa mental	Toque rapidamente para entrar na interface do mapa mental, toque e segure para gerar diretamente o conteúdo da entrada de voz
8	Gramática Verificar	Toque rapidamente para entrar na interface de revisão de documentos
9	AI Leitura	Toque rapidamente para entrar na interface de compreensão de leitura
+	PPT	Pressione brevemente para entrar na interface PPT e pressione longamente para gerar o PPT diretamente.
4	Reunião Notas	Toque rapidamente para entrar na interface de reflexões, toque e segure para gerar diretamente o conteúdo da entrada de voz
5	Resumo do trabalho	Toque brevemente para entrar na interface de resumo de trabalho, toque longamente para gerar conteúdo de entrada de voz diretamente.
6	Planejador de Eventos	Toque brevemente para entrar na interface de download de modelos, toque longamente para gerar conteúdo de entrada de voz diretamente.
1	Redação longa	Toque brevemente para entrar na interface de redação de textos longos, toque longamente para gerar conteúdo de entrada de voz diretamente.
2	Redação curta	Toque brevemente para entrar na interface de redação de textos curtos, toque longamente para gerar conteúdo de entrada de voz diretamente.

Chave	Definição de AI	Função
3	Ensaios	Toque brevemente para entrar na interface de navegação na Internet, toque longamente para gerar diretamente o conteúdo da entrada de voz.
Enter	Bate-papo	Toque brevemente para entrar na interface RK-AI, toque longamente para gerar diretamente o conteúdo da entrada de voz.
0	Digitação por voz	Toque longamente para digitação por voz/controle por voz, mantenha pressionado e fale ao mesmo tempo. Quando o driver não estiver instalado, toque longamente por três segundos para entrar no site oficial da RK (é necessário estar no modo AI).
.	Trans	Selecione o conteúdo; toque brevemente para traduzir.

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+ A: alternar para o sistema Windows)

FN+F1	Computador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Caixa postal
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Jogador
FN+F6	Pare
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn + S: alternar para o sistema Mac)

FN+F1	Brilho da tela -
FN+F2	Brilho da tela +
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Endereço para download do driver: https://en.rkgaming.com/download/1/

Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-075601-005