
RK ROYAL KLUDGE



USER MANUAL


Mechanical Keyboard

English / Español / Русский / Deutsch
Français / 한국어 / Türkçe / ภาษาไทย

CONTENTS

English 1-4
Español 5-7
Русский 8-10
Deutsch 11-13
Français 14-16
한국어 17-19
Türkçe 20-22
ภาษาไทย 23-25

INTRODUCTION



Keyboard

Size	408.52(L)×147.02(W)×44.82(H)
Layout	98%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/2.4G/BT


Package content
1×Keyboard
1×Manual
1xKeycaps & Switch Puller
1xUSB Type-c cable
1x2.4G Dongle

INDICATOR LIGHTS

Num Lock   Caps Lock

Win: Win Lock key bright white light

INTERFACE/SWITCH



KNOB FUNCTION

Pluggable knob (can be used instead of Home key)
Clockwise: Volume+ **Anticlockwise:** Volume- **Press:** Mute

WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

BT CONNECTION

★**BT Pairing**
Switch to "**B**" , Long press **FN+Q / W / E** to enter the pairing mode, and the display shows "**BT1/2/3 Pairing**" ;

★**BT Linking**
Short Press **FN+Q / W / E** to enter the linking mode, and the display shows "**BT1/2/3 Re-Link**" ;

★Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK L98.**

★After completing the connection, the display will automatically return to the main interface.


Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of BT devices.

2.4 G CONNECTION

★**2.4G Pairing**
Switch to "**G**" , Long press **FN+P** to enter the pairing mode, and the display shows "**2.4G Pairing**" ;

★Insert the receiver and display will automatically return to the main interface.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)



2.4G Dongle Storage area

CUSTOM BACKLIGHT SET

Step1: Press **Fn+1!** to customize backlight.
Step2: Press **Fn+Back** Enter the backlight recording mode, when the keyboard backlight is off, Indicates that the backlight starts recording
Step3: Press the keys which you want to customize, and repeat step3
Step4: When it is done , pressing **Fn+Back** again will save the settings and exit the backlit recording mode

BACKLIGHT CONTROL

FN+↑	Backlight Brightness +
FN+↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+,<	Switch backlight color
FN+|	Backlight Mode Switching
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SECONDAEY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	PrtSc
FN+PgDn	End
FN+[{	Ins
FN+] }	Pause
FN+' "	Home
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Player
FN+F6	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)

FN+F1	Screen Brightness -
FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -
FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Download Driver Address: en.rkgaming.com/download/1/

FUNCIÓN DE LA PERILLA

Pomo enchufable (puede utilizarse en lugar de la tecla Inicio)
En el sentido de las agujas del reloj: Volumen +
En sentido antihorario: Volumen -
Pulse: Silenciar

CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

CONEXIÓN BT

★**BT Emparejamiento**
Cambie a "**B**" , Mantenga pulsado **FN+Q / W / E** para entrar en el modo Emparejamiento, y la pantalla mostrará "**BT1/2/3 Pairing**" ;

★**BT Vinculación**
Pulse brevemente **FN+Q / W / E** para entrar en el modo de vinculación, y la pantalla mostrará "**BT1/2/3 Re-Link**" ;

★Abra la computadora/teléfono móvil BT, busque y conecte el dispositivo, busque el nombre muestra: **RK L98.**

★Una vez finalizada la conexión, la pantalla volverá automáticamente a la interfaz principal.


Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT.

CONEXIÓN DE 2.4G

★**2.4G Emparejamiento**
Cambie a "**G**" , Mantenga pulsado **FN+P** para entrar en el modo Emparejamiento, y la pantalla mostrará "**2.4G Pairing**" ;

★Inserte el receptor y la pantalla volverá automáticamente a la interfaz principal.

(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente.)



Área de almacenamiento 2.4G

CONJUNTO DE RETROILUMINACIÓN PERSONALIZADA

Paso1: Pulse **Fn+1!** para personalizar la luz de fondo.
Paso2: Pulse **Fn+Back** Entre en el modo de grabación de la retroiluminación, cuando la retroiluminación del teclado esté apagada, Indica que la retroiluminación empieza a grabar.
Paso3: Pulse las teclas que desee personalizar, y repita el paso3.
Paso4: Cuando haya terminado , pulsando **Fn+Back** de nuevo guardará los ajustes y saldrá del modo de grabación a contraluz

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+,;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
FN+Ç}	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

SECONDAEY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+Supr	Bloq Despl
FN+RePág	Impr Pant
FN+AvPág	Fin
FN+`^[	Ins
FN++*]	Pause
FN+¨´{	Inicio
FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

TECLA MULTIMEDIA DE VENTANAS

Windows system(Fn + A: cambiar al sistema de Windows)

FN+F1	Ordenador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor
FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC system(Fn + S: cambiar al sistema de Mac)

FN+F1	Brillo de la pantalla -
FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

Dirección del controlador de descarga: en.rkgaming.com/download/1/

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

Подключаемая ручка(заменяет кнопку Home)
По часовой стрелке: Громкость+
Против часовой стрелки: Громкость-
Нажмите: Выключить звук

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры для использования проводного режима.

BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★**BT Сопряжение**
Переключитесь на "**B**" . Длительно нажмите **FN+Q/W/E**,чтобы войти в режим сопряжения, и на дисплее появится надпись "**BT1/2/3 Pairing**" ;

★**BT Ссылка**
Коротко нажмите **FN+Q/W/E**, чтобы войти в режим ссылки, и на дисплее появится "**BT1/2/3 Re-Link**" ;

★Включите BT вашего подключаемого устройства, найдите клавиатуру и подключитесь, ищите название: **RK L98.**

★После завершения подключения дисплей автоматически вернется к главному интерфейсу.

Аналогичным образом повторите описанные выше шаги, чтобы настроить подключение 3 различных устройств BT.

2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

★**2.4G Сопряжение**
Переключитесь на "**G**" , Длительно нажмите **FN+P** ,чтобы войти в режим сопряжения, и на дисплее появится надпись "**2.4G Pairing**" ;

★Вставьте приемник, и дисплей автоматически вернется к основному интерфейсу.

(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)



Место для хранения адаптера 2.4 ГГц

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ

Шаг 1: Нажмите **Fn+1!** чтобы настроить подсветку
Шаг 2: Нажмите **Fn+Back** для входа в режим записи подсветки.Когда подсветка клавиатуры выключается это указывает на то,что начинается запись.
Шаг 3: Нажимайте клавиши, которые вы хотите настроить, и повторяйте шаг 3.
Шаг 4: Когда все будет готово, повторное нажатие **Fn+Back** сохранит настройки и вы выйдете из режима записи подсветки

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+↑	Яркость подсветки +
FN+↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+, < Ђ	Переключение цвета подсветки
FN+\ | /	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	PrtSc
FN+PgDn	End
FN+[{	Ins
FN+] }	Pause
FN+' "	Home
FN+A	переключение на Windows
FN+S	переключение на Mac

МУЛЬТИМЕДИА УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)

FN+F1	Компьютер
FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта
FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер
FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИА УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)

FN+F1	Яркость -
FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -
FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	еличить громкость

Скачать адрес драйвера: en.rkgaming.com/download/1/

KNOPF FUNKTIONEN

Steckbarer Drehknopf (kann als Ersatz für die Taste Pos1 verwendet werden)
Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +
Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -
Drücken: Stummschaltung

KABELANSCHLUSS

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

BT VERBINDUNG

★**BT Emparejamiento**
Wechseln Sie zu "**B**" . Drücken Sie lange **FN+Q / W / E** , um den Kopplungsmodus aufzurufen, und auf dem Display wird "**BT1/2/3 Pairing**" angezeigt ;

★**BT Enlace**
Drücken Sie kurz **FN+Q / W / E** um den Kopplungsmodus aufzurufen, und auf dem Display wird "**BT1/2/3 Re-Link**" ;

★Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich, suchen Sie nach dem angezeigten Namen: **RK L98.**

★Nach Beendigung der Verbindung kehrt das Display automatisch zur Hauptschnittstelle zurück.


Wiederholen Sie die obigen Schritte, um 3 Gruppen von BT-Geräten zu speichern.

2.4G VERBINDUNG

★**2.4G Emparejamiento**
Wechseln Sie zu "**G**" , Drücken Sie lange **FN+P** чтобы войти в режим Emparejamiento, и на дисплее появится надпись "**2.4G Pairing**" angezeigt ;

★Stecken Sie den Empfänger ein und die Anzeige kehrt automatisch zur Hauptschnittstelle zurück.

(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung).



2.4G Speicherbereich

BENUTZERDEFINIERTE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Schritt1: Drücken Sie **Fn+1!** um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.
Schritt2: Drücken Sie **Fn+Back** um den Aufnahmemodus für die Hintergrundbeleuchtung aufzurufen, wenn die Tastaturbeleuchtung aus ist, zeigt an, dass die Hintergrundbeleuchtung mit der Aufnahme beginnt.
Schritt3: Drücken Sie die Tasten, die Sie anpassen möchten, und wiederholen Sie Schritt3
Schritt4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **Fn+Back** um die Einstellungen zu speichern und den Hintergrundbeleuchtungs Aufnahmemodus

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+,#	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+|	Backlight Mode Switching
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+space bar	Umschalten zwischen Sechs-Tasten-Rollover und Full-Key-Rollover

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+Entf	ROLLEN
FN+Bild ↑	DRUCK
FN+Bild↓	ENDE
FN+[{	EINFG
FN+] }	PAUSE
FN+Ä	Pos1
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten auf Mac-System

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten
FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner
FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Treiber herunterladen Adresse: en.rkgaming.com/download/1/

FONCTIONS DU BOUTON

Bouton enfichable (peut être utilisé à la place de la touche Orig)
Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +
Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -
Appuyer sur: Mute

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

CONNECTIVITÉ BT

★**BT Pairing**
Passez à "**B**" . Appuyez longuement sur **FN+A / Z / E** pour entrer dans le mode d'appairage, et l'écran affiche "**BT1/2/3 Pairing**" ;

★**BT Liaison**
Appuyez brièvement sur **FN+A / Z / E** pour entrer dans le mode de liaison, et l'écran affiche "**BT1/2/3 Re-Link**" ;

★Ouvrez BT de votre PC / appareil mobile et Recherchez le clavier. Connectez - vous avec le nom affiché: **RK L98.**

★Après avoir terminé la connexion, l'écran revient automatiquement à l'interface principale.


De même, répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser 3 groupes de périphériques BT.

CONNECTIVITÉ 2.4G

★**2.4G Pairing**
Passez à "**G**" . Appuyez longuement sur **FN+P** pour entrer dans le mode d'appairage, et l'écran affiche "**2.4G Pairing**" ;

★Insérez le récepteur et l'écran reviendra automatiquement à l'interface principale.

Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau.



Zone de stockage 2.4G

RÉGLAGES PERSONNALISÉS DU RÉTROÉCLAIRAGE

Étape1: Appuyez sur **Fn+1!** pour personnaliser le rétroéclairage.
Étape2: Appuyez sur **Fn+Back** pour entrer dans le mode d'enregistrement du rétroéclairage, lorsque le rétroéclairage du clavier s'éteint, cela signifie que le rétroéclairage commence à enregistrer.
Étape3: Appuyez sur la touche que vous souhaitez personnaliser et répétez l'étape 3.
Étape4: Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur **Fn+Back** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode d'enregistrement par rétroéclairage.

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+↑	Eclaircir la couleur +
FN+↓	Atténuer la couleur -
FN+←	Ralentir la couleur -
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+; .	Changer le couleur du rétro-éclairage
FN+µ*	Entrer le mode du rétro-éclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondespour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Suppr	Arrêt defil
FN+PgPr	Impr écran syst
FN+PgSv	Fin
FN+^¨	Inser
FN+$£¤	Pause Attn
FN+ù%	Orig
FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

En mode Windows FN+Q :Basculer en mode système windows

FN+F1	Ordinateur
FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques
FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Musique
FN+F6	Arrêter
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Presser FN+S en système de Mac : Basculer en mode système mac

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Télécharger l'adresse du pilote: en.rkgaming.com/download/1/

노브 기능

플러그형 노브(Home 키 대신 사용 가능)
시계 방향: 볼륨 +
시계 반대 방향: 볼륨 -
누르기: 음소거

유선 연결

스위치를 중앙으로 전환 하고,본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

블루투스 연결 방법

★**BT 페어링**
스위치를 "**B**" 로 전환한 후, **FN+Q / W / E** 를 길게 눌러 페어링 모드로 진입하세요. "**BT1/2/3 Pairing**" 을 짧게 누르면 연결모드가 활성화 됩니다.

★**BT 연결**
FN+Q / W / E 를 짧게 눌러 연결 모드로 들어가면 디스플레이에 "**BT1/2/3 Re-Link**" 이 표시됩니다;

★기기의 BT 를 켜고 해당 키보드를 검색하여 연결한 후, 표시된 이름인 **RK L98** 을 검색하세요.

★연결이 완료되면 디스플레이가 자동으로 기본 인터페이스로 돌아갑니다.


마찬가지로 위의 단계를 반복하여 3개의 그룹의 BT 장치를 저장합니다.

2.4G 연결 방법

★**2.4G 페어링**
스위치를 "**G**" 로 전환한 후, **FN+P** 를 길게 눌러 페어링 모드로 진입 하세요.

★수신기를 삽입하면 디스플레이가 자동으로 기본 인터페이스로 돌아갑니다.

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)



2.4G동글

사용자 지정 백라이트 설정(커스텀 모드)

1단계 : **Fn+1!** 을 눌러 백라이트를 사용자 지정합니다.
2단계 : **Fn+Back** 을 눌러 백라이트 녹화 모드로 들어갑니다. 키보드 백라이트가 꺼져 있으면 백라이트가 녹화를 시작했음을 나타냅니다.
3단계 : 사용자 지정하려는 키를 누르고 3단계를 반복합니다.
4단계 : 완료되면 **Fn+Back** 을 다시 누르면 설정이 저장되고 백라이트 녹화 모드가 종료됩니다.

특수 기능 키

FN+↑	백라이트 밝기 +
FN+↓	백라이트 밝기 -
FN+←	백라이트 속도 -
FN+→	백라이트 속도 +
FN+,<	백라이트 색상 전환
FN+|	동적 백라이트 효과 전환
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

조합 기능 키

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	PrtSc
FN+PgDn	End
FN+[{	Ins
FN+] }	Pause
FN+' "	Home
FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(FN+A: Windows 시스템으로 전환)

FN+F1	내컴퓨터
FN+F2	인터넷
FN+F3	메일
FN+F4	계산기
FN+F5	미디어 플레이어
FN+F6	중지
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템(FN+S:MAC 시스템으로 전환)

FN+F1	화면 밝기-
FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-
FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

드라이버 다운로드 주소: en.rkgaming.com/download/1/

DÜĞME FONKSIYONLARI

Takılabilir düğme (Home düğmesi yerine kullanılabilir)
Saat yönünde: Ses +
Saat yönünün tersine: Ses -
Basın: Sessiz

KABLOLU MOD

Anahtar orta konuma getirilmiş , Kablolu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmak üzere bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın.

BT BAĞLANTISI

★**BT Eşleştirme**
"**B**" ye geçin. Eşleştirme moduna girmek için **FN+Q / W / E** tuşlarına uzun basın ve ekranda "**BT1/2/3 Pairing**" yazısı belirir;

★**BT Bağlantısı**
Bağlama moduna girmek için **FN+Q / W / E** tuşlarına kısa basın ve ekranda "**BT1/2/3 Re-Link**" yazısı belirir;

★Cihazınızın BT'sini açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen adı arayın: **RK L98.**

★Bağlantıyı tamamladıktan sonra ekran otomatik olarak ana arayüze dönecektir.


Benzer şekilde, 3 grup BT cihazını kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

2.4GHZ BAĞLANTI

★**2.4G Eşleştirme**
"**G**" ye geçin. Eşleştirme moduna girmek için **FN+P** tuşlarına uzun basın ve ekranda "**2.4G Pairing**" ;

★Alıcıyı yerleştirin ve ekran otomatik olarak ana arayüze dönecektir.

(Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)



2.4G Dongle Depolama alanı

ÖZEL ARKA IŞIK AYARI

Adım1: Arka ışığı özelleştirmek için **Fn+1!** düğmesine basın.
Adım2: Basın **Fn+Back** Arkadan aydınlatmalı kayıt moduna girin.
Adım3: Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın arka ışığı kapatın ve bu adımları tekrarlayın
Adım4: İşlem tamamlandığında, tekrar basmak **Fn+Back** kaydedecektir ve arkadan aydınlatmalı kayıt modundan çıkın

ARKA IŞIK KONTROLÜ

FN+↑	Arka Işık Parlaklığı+
FN+↓	Arka Işık Parlaklığı-
FN+←	Arka Işık Hızı-
FN+→	Arka Işık Hızı+
FN+,<	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
FN+|	Arka Işık Modu Değiştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+space bar	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

FONKSIYON TUŞLARI

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	PrtSc
FN+PgDn	End
FN+[{	Ins
FN+] }	Pause
FN+' "	Home
FN+A	Windows sistemine geçme
FN+S	Mac sistemine geç

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows modunda FN +A: anahtar Windows sisteminde

FN+F1	Bilgisayar
FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu
FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat
FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC sistemi **FN +S**: MAC sistemine geçiş

FN+F1	Ekran Parlaklığı-
FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

Sürücü İndirme Adresi: en.rkgaming.com/download/1/

ฟังก์ชันลูกบิด

ลูกบิดแบบเสียบได้ (สามารถใช้แทนคีย์ Home)
ตามเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง +
ทวนเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง -
กด: เงียบ

โหมดสาย

ปรับสวิตช์ไปที่ตำ แหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C
เชื่อมต่อกับพอร์ต Type-C ของแป้นพิมพ์ เพื่อใช้งานในโหมดสาย

การเชื่อมต่อ บลูทูธ

★**การจับคู่บลูทู ธ**
ปรับสวิตช์ไปที่ตำ แหน่ง "B" แล้วกด **FN+Q / W / E** ค้างไว้สักครู่เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ จอจะแสดงผลว่า"**BT1/2/3 Pairing**";

★**เชื่อมต่อโหมดบลูทูธ**
กดปุ่ม **FN+Q / W / E** (กดแล้วปล่อย โดยไม่ต้องกดค้าง) เพื่อเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ จอจะแสดงผลว่า"**BT1/2/3 Re-Link**";

★เปิดบลูทูธของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ค้นหาแป้นพิมพ์นี้แล้วเชื่อมต่อ โดยค้นหาด้วยชื่อ : **RK L98.**


★ทำ ซ้ำ ขั้นตอนเดียวกับข้างต้น เพื่อจัดเก็บค่าการเชื่อมต่อบลูทูธได้ถึง 3 อุปกรณ์

การเชื่อมต่อ 2.4 G

★**การจับคู่ 2.4G**
ปรับสวิตช์ไปที่ตำ แหน่ง **"G"**แล้วกด**FN+P** ค้างไว้สักครู่เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ จอจะแสดงผลว่า **"2.4G Pairing"**;

★เสียบตัวรับสัญญาณ แล้วจอจะแสดงผลไปที่หน้าหลักโดยอัตโนมัติ

(เสียบตัวรับสัญญาณ แล้วจอจะแสดงผลไปที่หน้าหลักโดยอัตโนมัติ)



พื้นที่จัดเก็บตัวรับสัญญาณ 2.4G

การตั้งค่าไฟแบ็คไลท์แบบกำ หนดเอง

ขั้นตอนที่1: กด **Fn+1!** เพื่อปรับแต่งแสงไฟ
ขั้นตอนที่2: กด **Fn + Back** เพื่อเข้าสู่โหมดการบันทึกไฟแบ็คไลท์ เมื่อไฟแบ็คไลท์ดับลงแสดงว่าเริ่มต้นการบันทึกแบ็คไลท
ขั้นตอนที่3: กดปุ่มที่คุณต้องการปรับแต่งและทำซ้ำขั้นตอน 3
ขั้นตอนที่4: เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว กด **Fn + Back** อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากโหมดบันทึกแบ็คไลท์

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

FN+↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+,<	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
FN+|	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
FN+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	PrtSc
FN+PgDn	End
FN+[{	Ins
FN+] }	Pause
FN+' "	Home
FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

กด Fn + A เพื่อใช้งานโหมด Windows

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
FN+F2	เบราเซอร์
FN+F3	อีเมล์
FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	โปรแกรมเล่นเพลง
FN+F6	หยุด
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

กด Fn + S เพื่อใช้งานโหมด MAC

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
FN+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดร์เวอร์: en.rkgaming.com/download/1/

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.
1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
4)A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ISED STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait vider l' utilisateur est habilité à exploiter l' équipemen.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est
Conforme aux limitesd' exposition de rayonnement RF ISEDC établiespour un environnement non contrôlé.
Cetémetteur ne doit pas être co-implanté oufonctionner en onjunction avec toute autreantenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1.Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
3.Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
4.Avoid exposing the keyboard to liquids.
5.Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.
Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

RK ROYAL KLUDGE

Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010
166-078601-001